

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van onze machines (overlock, coversteek, coverlock, handsteek) moeten de veiligheidsinstructies altijd worden opgevolgd. Lees en volg alle instructies voordat u een machine gebruikt.

GEVAAR | Neem de volgende instructies in acht om het risico op elektrische schokken te vermijden:

- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het op het lichtnet is aangesloten.
- Het apparaat moet na gebruik en vóór het reinigen worden losgekoppeld van het stroomnet.

WAARSCHUWING | Neem de volgende instructies in acht om brandwonden, brand, elektrische schokken of verwondingen te voorkomen. Verwondingen:

1. Gebruik het apparaat alleen voor het in de gebruiksaanwijzing beschreven doel. Gebruik alleen accessoires die in de gebruiksaanwijzing worden genoemd of door de fabrikant worden aanbevolen.
2. Gebruik het apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is, of als het in het water gevallen is, is gevallen of beschadigd of in het water is gevallen. Breng het apparaat voor onderhoud naar het dichtstbijzijnde servicecentrum naar de dichtstbijzijnde erkende dealer voor onderhoud, reparatie en elektrische of mechanische afstelling.
3. Gebruik het apparaat niet als de ventilatieopeningen geblokkeerd of verstopt zijn. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen altijd vrij zijn. Het voetpedaal moet ook vrij zijn van stof, stofpluis of stof of stofresten.
4. Laat nooit een voorwerp in openingen vallen en blokkeer ze niet.
5. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
6. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waar aerosolen (sprays) of zuurstof worden.
7. Om het apparaat uit te schakelen, zet u de hoofdschakelaar in de stand "O" (uit) en trekt u de stekker uit het stopcontact.
8. Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Trek altijd aan de stekker.
9. Houd uw vingers uit de buurt van alle bewegende delen - met name de naalden of het mes - wanneer de machine in werking is.
10. Gebruik altijd de juiste steekplaat. Een verkeerde naaldplaat kan de naald doen breken.
11. Gebruik geen kromme naalden.
12. Trek of druk niet aan de stof tijdens het naaien. Hierdoor kunnen de naald of naalden buigen en breken.
13. Bij alle werkzaamheden in het naaldgedeelte (inrijgen/vervangen van naalden, vervangen van de naaivoet of onderhoudswerkzaamheden die in de handleiding worden genoemd) moet de hoofdschakelaar in de stand "O" (uit) worden gezet.
14. Bij het verwijderen van de afdekking, het reinigen of oliën van de machine en bij onderhoudswerkzaamheden die in de handleiding worden beschreven, moet altijd de stekker uit het stopcontact worden getrokken. Trek altijd de stekker uit het stopcontact bij het verwijderen van de deksel, het reinigen of oliën van het apparaat en bij het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden die in de handleiding beschreven staan.
15. Het apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en kennis als zij instructies of toezicht hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat. Instructie of toezicht hebben gekregen over het veilige gebruik van de machine en zich bewust zijn van de zich bewust zijn van de gevaren.
16. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
17. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
18. Zorg ervoor dat de net- en startkabels niet worden doorgesneden of anderszins beschadigd, veranderd, overmatig gebogen, getrokken, gedraaid of samengebonden zijn. Het netsnoer kan beschadigd raken als er iets zwaars op wordt geplaatst of als het wordt blootgesteld aan hitte. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken elektrische schokken.
19. Schalten Sie die Maschine vor der Wartung aus. Schließen Sie die Abdeckung, bevor Sie sie in Betrieb nehmen.
20. Houd er rekening mee dat de machines veilig moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke voorschriften voor elektrische/elektronische producten. geldende voorschriften voor elektrische/elektronische producten. Als u vragen hebt neem dan contact op met uw vakhandelaar.

Bewaar de gebruiksaanwijzing van uw machine op een veilige plaats.

De machines zijn uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



European
Union only